

Návod k použití:

KYT FOR BLACKEN

Jednosložkový tmel určený k opravám hloubkovou (důlkovou) korozí i mechanicky poškozených částí zbraní. Obsahuje antikoroziční přísady, které brání dalšímu šíření hloubkové koroze. Tmel se po nanesení stěrkou, zatvrdnutí a vybroušení následně černí přípravkem **BLACK LINE** a tím se obnoví původní černění zbraně. Tmel je možno použít i k vyrovnání nebo opravě hloubkovou korozí poškozených ploch pod chemické niklování přípravkem **NICLOS**. Tmel je vhodný především pro korozi silně napadené exponáty do sbírky, ale může se použít i na střelby schopné zbraně.

PRACOVNÍ POSTUP:

- na vybroušený (smirkovým plátnem) a odmaštěný kovový povrch nanést rozmíchaný tmel stěrkou (tmel je možno případně ředit nitro ředidlem C-6000),
- po zaschnutí (jednu až několik hodin) povrch přebrousit smirkovým plátnem vhodné zrnitosti,
- popřípadě tmelení a přebroušení opakovat,
- povrch očistit hadříkem a celou plochu černit přípravkem **BLACK LINE** (případně nové odmaštění a černění - postupovat dle návodu přípravku BLACK LINE),
- černění opakovat, až se dosáhne požadované sytosti černi,
- po zaschnutí opláchnout plochu vodou a vysušit (např. čistým suchým hadříkem),
- opravenou plochu jemně přetřít hadříkem navlhčeným obyčejným olejem - bez aditiv! (např. kompresorovým, transformátorovým, strojním, aj.) nebo konzervovat vhodným konzervačním prostředkem na bázi vosku nebo oleje (vosk nebo olej vytlačí z pórů vodu a čern se zvýrazní).
- v případě niklování přípravkem **NICLOS**, po přebroušení tmele postupovat dále podle návodu pro chemické niklování přípravku NICLOS.

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ:

- Dráždí kůži!
- Zdraví škodlivý při vdechování a styku s pokožkou (obsahuje xylen)!
- Nejezte, nepijte a nekuřte při práci.
- Používejte vhodný ochranný oděv.
- **Hořlavý** – uchovávejte mimo zdroje vznícení.
- **Uchovávejte mimo dosah dětí.**

PRVNÍ POMOC:

Všeobecně: V případě nevolnosti opusťte pracoviště.

Při nadýchání: Dopravte postiženého na čerstvý vzduch.

Při potřísnění pokožky: Omyjte pokožku vodou a mýdlem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa a vypijte půl litru vody. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo etiketu.

UPOZORNĚNÍ: Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím výrobku.

LIKVIDACE PŘÍPADNÝCH ZBYTKŮ TMELE A OBALU:

Nespotřebované zbytky tmele uložte na místo vyhrazené ke shromažďování odpadů z nátěrových hmot. Prázdné obaly (čisté) dejte do kontejneru pro separovaný odpad: - lahvička - sklo, - uzávěr - plasty.

Vyrábí: fa LUNDA
Provozovna:
K očnímu 958
742 66 Štramberk